

## Q8 Dalton 140

*Huile de démoulage pour béton cellulaire autoclavé*

### Description

Q8 Dalton 140 est une huile supérieure destinée au démoulage de produits en béton cellulaire autoclavé (AAC), qui permet d'obtenir des moules propres et une qualité de surface remarquable. Les composants chimiquement actifs et les propriétés de faible friction de cette huile garantissent une séparation aisée du produit en béton et du moule. Q8 Dalton 140 est facile à appliquer, ne fait pas de taches, offre une protection remarquable contre la rouille et la corrosion et entraîne une faible consommation d'huile.

### Applications

Q8 Dalton 140 est utilisée dans la production de produits en béton cellulaire autoclavé (AAC) tels que blocs, poutres, charpentes, panneaux, revêtements préfabriqués et autres.

La gamme Q8 Dalton a été testée avec succès, utilisée ou approuvée par Ytong, Xella, Masa-Henke et Wehrhahn.

### Avantages

- Consommation d'huile limitée entraînant une réduction du coût d'entretien
- Effet de mouillage remarquable
- Fiable et durable grâce à un démoulage efficace
- Enrichi avec des additifs spéciaux
- Finition de surface exceptionnelle
- Remarquable résistance à la rouille
- Adhésivité optimale

### Propriétés

|                                          | Méthode | Unité              | Typique          |
|------------------------------------------|---------|--------------------|------------------|
| Apparence                                | Visual  | -                  | Bright and Clear |
| Densité, 15°C                            | D 4052  | g/ml               | 0,884            |
| Viscosité Cinématique, 40°C              | D 445   | mm <sup>2</sup> /s | 140              |
| Point d'écoulement                       | D 97    | °C                 | -12              |
| Point d'éclair, COC                      | D 92    | °C                 | 280              |
| Essai antirouille, Procédure A & B, 24 h | D 665   | -                  | pass             |

Les chiffres ci-dessus ne sont pas une spécification. Ce sont des chiffres typiques obtenus dans les tolérances de production.

### Remarques

La gamme Q8 Dalton doit être appliquée uniformément et avec modération, à la brosse ou par pulvérisation à faible pression, sur une surface sèche, idéalement juste après le décapage.